

Update mit Kabel am Parrot 3200 LS COLOR

Was wird benötigt?

- Internetzugang
- USB- und Seriale- Schnittstellen am Computer
- Kabel zum Verbinden Parrot zum Computer
- Software von Parrot zum Updaten
- Firmware für Parrot 3200 LS COLOR



Wie wirds gemacht?

- Software downloaden von "www.parrot.biz"
- Software auf Computer (Serial und USB -Anschluss muss vorhanden sein) installieren
- Aktuelle Firmware ins Programm laden (Programm verbindet automatisch mit Server von Parrot)
- Kabel an USB, Serial und Display von Parrot 3200 LS COLOR anschließen (USB und Serial müssen gleichzeitig angeschlossen werden)
- Softwareupdate durchführen
- Fertig !!!

Wir übernehmen keine Haftung für eventuelle Schäden oder Datenverluste, das Updaten geschieht auf eigener Gefahr.

Gerne führen wir auch, für Sie, das Update durch, sprechen Sie einen Termin mit uns ab.

Für weitere Fragen oder Informationen benutzen Sie bitte unser [Kontaktformular](#).